

## 汚濁負荷量規制基準の算定方法と別添様式記入方法 (汚水処理施設等を設置する湖沼特定事業場の場合)

### 1. 汚濁負荷量規制基準の算定方法

- (1) 対応する施設種類及び適用される上乗せ基準（濃度基準）値Cから、別表第8及び別表第9からd値を確認する。
- (2) 届出最大排水量Qを確認する。
- (3) 各数値を算定式（3号式）に代入し、汚濁負荷量規制基準値Lを求める。

※なお、汚濁負荷量規制基準値Lを届出最大排水量Qで割ったものが換算濃度値となります。

### 2. 別添様式記入方法

- (1) 排水量：届出通常排水量及び届出最大排水量を記入
- (2) 関連特定施設番号：届出されている特定施設の特定施設番号を記入
- (3) 適用算定式：「3号式」と記入
- (4) 業種又は施設名：以下のいずれかを記入
  - ①公共し尿処理施設：「地方公共団体が設置するし尿処理施設」の場合
  - ②公共浄化槽：「地方公共団体が設置する浄化槽」の場合
  - ③農業集落排水施設：「農業集落排水施設」の場合
- (5) 上乗せ基準：適用される上乗せ基準（濃度基準）値を記載
- (6) 負荷量規制基準：Q、C、d、Lを記入
- (7) 換算濃度値：LをQで割った数値を記入