


凡例


①	車両INTFユニット	②	メンテナンスユニット	③	FOMAアンテナ	④	GPSアンテナ	⑤	車両INTF用電池パック
⑥	車外設定器-1/車内設定器	⑦	車外設定器-2	⑧	モニタユニット	⑨	無線LANアンテナ	⑩	車速センサ



凡例


①	車両INTFユニット	②	メンテナンスユニット	③	FOMAアンテナ	④	GPSアンテナ	⑤	車両INTF用電池バック
⑥	車外設定器-1/車内設定器	⑦	車内設定器-2	⑧	モニタユニット	⑨	無線LANアンテナ	⑩	車速センサ

指揮／救急



凡例

①	車両INTFユニット	②	メンテナンスユニット	③	FOMAアンテナ	④	GPSアンテナ	⑤	車両INTF用電池パック
⑥	車外設定器-1/車内設定器	⑦	車外設定器-2	⑧	モニタユニット	⑨	無線LANアンテナ	⑩	車速センサ



凡例

①	車両INTFユニット	②	メンテナンスユニット	③	FOMAアンテナ	④	GPSアンテナ	⑤	車両INTF用電池パック
⑥	車外設定器-1/車内設定器	⑦	車外設定器-2	⑧	モニタユニット	⑨	無線LANアンテナ	⑩	車速センサ

乗用車タイプ