

カーブミラー角度調整



調整前



視界不良を確認



角度調整



注意シール設置



視界確保



完了