

住宅用火災警報器

点検・交換


してありますか!?

定期的な家族で
火災時の警報音を
確認してね

住宅用火災警報器は、古くなると
電子部品の寿命や電池切れなどで
火災を感知しなくなることがあるため、
とても危険だよ!!

10年を目安に交換してね!

住宅用火災警報器
交換のオススメ




ボタンを押す、またはひもを
引いて作動確認してね

正常な場合は?

正常をお知らせするメッセージまたは火災警報音が鳴るよ。

ピピ、
ピーピーピー


ピーピーピー
火事です



注：警報音はメーカーや
製品により異なります。

音が鳴らない場合は?

電池がきちんとセットされているか、確認してね。



それでも鳴らない場合は、「電池切れ」か
「機器本体の故障」だよ。取扱説明書を見てね。

お問い合わせ先

千葉市住宅火災警報器相談室
(千葉市消防局予防部予防課内)

☎043-202-1688

千葉市防火協会・千葉市消防局予防課