

別表3 排煙風量測定記録表 (A4) \*注1)

測定年月日	測定機器	メーカー名	型式番号等
1	排煙機系統(機器番号等)		排煙機銘板表示
			排煙機の規定風量
			最大防煙区画面積 $m^2 \times 1 \text{ or } 2 = m^3/min$

2	排煙口					判定	
	階	室名	排煙口面積 (m <sup>2</sup> )	測定風速 (m/s)	測定風量 (m <sup>3</sup> /min)		規定風量 (m <sup>3</sup> /min)
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正

3	排煙機				判定	
	排煙機 (番号等)	煙排出口面積 (m <sup>2</sup> )	測定風速 (m/s)	測定風量 (m <sup>3</sup> /min)		規定風量 (m <sup>3</sup> /min)
						指摘なし・要是正

4	直結エンジン (内燃エンジン) の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有 ・ 無	指摘なし・要是正

5	排煙口配置・系統図 (排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)

- 注1) 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
- 注2) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
- 注3) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

別表 3-2 排煙風量測定記録表 (A4) 給気式 (特殊な構造の排煙設備)

測定年月日	測定機器	メーカー名	型式番号等
1	給気送風機系統(機器番号等)		給気送風機銘板表示
	給気送風機の規定(風量)		
	m3/min		

2	排 煙 口					判 定	
	階	室 名	排煙口面積 (㎡)	測定風速 (m/s)※注1)	測定風量 (m3/min)		規定風量 (m3/min)
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正

3	給 気 送 風 機				判 定
	吸込口面積 (㎡)		測定風速 (m/s)※注1)	測定風量 (m3/min)	

4	直結エンジン(内燃エンジン)の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有 ・ 無	指摘なし・要是正

5	排煙系統図 (給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)

注1) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注2) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

別表3-3 排煙風量測定記録表 (A4) 加圧式 (加圧防排煙設備)

測定年月日		測定機器 メーカー名		型式番号等				
1	給気送風機系統(機器番号等)		給気送風機銘板表示		給気送風機の規定(風量) m3/min			
2	遮煙開口部・空気逃し口					判定		
	階	室名	空気逃し口の方式*注1	測定排出風速*注2 (m/n)	規定排出風速*注3 (m/s)		算定式*注3	遮煙開口部の高さ(m)
			1.自然方式 <input type="checkbox"/> 2.機械方式 3.併用方式					指摘なし・要是正
			1.自然方式 2.機械方式 3.併用方式					指摘なし・要是正
		1.自然方式 2.機械方式 3.併用方式						指摘なし・要是正
3	直結エンジン(内燃エンジン)の有無		予備電源又は直結エンジン切り替え					
	有・無		指摘なし・要是正					
4	排煙系統図 (給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)							

- 注1) 「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。  
 注2) 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。  
 注3) 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定」欄に記入する。この場合において、Vは排出風速、Hは遮煙開口部の高さを表す。  
 ① $V=2.7\sqrt{H}$  ② $V=3.3\sqrt{H}$  ③ $V=3.8\sqrt{H}$   
 注4) 自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否